

Распространение гарантии:

-Гарантия распространяется на: электронные части, такие как чипы, электрический двигатель, электрическая схема.

Гарантийный срок:

1. Гарантийный срок составляет 1 год начиная со дня продажи.
2. Гарантия не распространяется на изделия с признаками самостоятельного ремонта, нарушения условий эксплуатации, наличия внешних повреждений.

Как реализовать гарантию?

- При необходимости мыотремонтируем или заменим электронные компоненты изделия в сервисном центре; - заказчик несет расходы по доставке изделия в сервисный центр самостоятельно.

- Все детали, поврежденные в результате неправильного использования или стихийных бедствий (таких как землетрясения, наводнения и т. д.), подлежат замене за оплату;

- Не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно .

Как получить гарантии ?

- Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр с документом, подтверждающим приобретение изделия (со штампом дистрибьютора).

Гарантийный талон

Марка прибора _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Претензий к внешнему виду прибора не имею.

С условиями гарантии ознакомлен.

Покупатель _____



Урна сенсорная серии AGB



№	Размеры	Емкость	Питание (батарейки)
	длина*ширина*высота		
1	33*25*37.5 см	15Л	4*1.5В размер AA
2	33*25*42.5 см	20Л	4*1.5В размер AA
3	33*25*58 см	30Л	4*1.5В размер AA
4	33*25*85 см	50Л	4*1.5В размер AA

ОЗНАКОМЛЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор нашей новой разработки-урны с интеллектуальной системой открывания крышки.

Урна оснащена сенсорным датчиком и в случае попадания руки или какого-либо объекта в зону реагирования сенсора (15-25 см)-крышка урны автоматически открывается, а через 5 секунд после того, как Вы уберете руку, крышка автоматически закроется.

Урна отличается низким энергопотреблением. Питание осуществляется от батареек.

Это изделие сочетает в себе привлекательный дизайн, удобство и гигиеничность использования, так как выбросить мусор можно без прикосновения к урне.

использование



1. Откройте отсек для батареек в нижней части крышки урны и установите 4 батарейка AA, учитывая полярность.

2. Включите тумблер на задней части крышки урны, индикатор в течение 3-х секунд будет мигать, после чего урна готова к использованию.

3. Для использования урны поднесите руку в область реагирования сенсора (15-25 см), крышка автоматически откроется. Через 5 секунд крышка автоматически закроется. Если Ваша рука или иной объект будет находиться в зоне реагирования сенсора, крышка будет оставаться открытой.

4. В случае необходимости Вы можете воспользоваться для открывания и закрывания крышки кнопками на крышке урны.

5. В режиме ожидания индикатор будет мигать красным светом, в момент открывания крышки индикатор будет зеленым, и при закрывании крышки индикатор станет красным.

6. В случае, если индикатор мигает желтым светом каждые 3 секунды- следует заменить батарейки. При использовании урны около 20 раз в сутки заряда батареек должно хватать примерно на 3 месяца.