



Ksitex PB-28W (б е л ы й)

Д и с п е н с е р д л я с а л ф е т о к



Р у к о в о д с т в о
П о э к с п л у а т а ц и и

Б л а г о д а р и м в а с з а , т о ч т о в ы
п р и о б р е л и д и с п е н с е р д л я
с а л ф е т о к

- Если Вы не являетесь опытным техническим специалистом, не пытайтесь установить устройство самостоятельно. Это может быть опасно, а так же может стать причиной некорректной работы устройства.
- Внимательно прочитайте данную инструкцию и изучите принципы работы устройства перед его установкой и использованием.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Данное изделие представляет собой контейнер для размещения коробки бумажных салфеток
- Максимальная вместительность одна коробка

1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Подходят стандартные бумажные салфетки в коробках
2. В е с (1 ш т) (б р у т т о) [0,27kg]
3. Р а з м е р д и с п е н с е р а В * Ш * Г м м [250x 60x 142]
4. Р а з м е р у п а к о в к и (1 ш т) В * Ш * Г м м [265*65*145]
5. Ш т у к в к о р о б к е [24 ш т]
6. Р а з м е р к о р о б к и (24 ш т) В * Ш * Г м м [435*310*545]
7. В е с к о р о б к и (24 ш т) [9,7kg]



К о р п у с с д е л а н и з у д а р о п р о ч н о г о
п л а с т и к а А Б С

2

УСТРОЙСТВО

- Диспенсер выполнен из ударопрочного пластика АБС
- Дизайн выполнен в современном стиле с гармонично подобранной цветовой гаммой

3

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Закрепите изделие на поверхности, используя крепеж, поставляемый в комплекте
2. Откройте диспенсер
3. Вставьте одну упаковку бумажных полотенец
4. закройте диспенсер
5. Диспенсер готов к работе

4

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед использованием убедитесь в наличии бумаги в диспенсере
2. Для получения бумаги, потяните за торчащий край бумаги сверху диспенсера
3. Повторите для получения нужного количества полотенца

5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки следует использовать мягкую ткань, смоченную в нейтральном моющем средстве. Во избежание повреждений запрещается использовать химически активные и абразивные вещества для чистки корпуса диспенсера. Для чистки не следует использовать жёсткие нейлоновые щётки, чтобы не поцарапать гладкую поверхность дозатора. Рекомендуется производить чистку дозатора несколько раз в месяц.

6



г.Москва, Дмитровское шоссе, д 87

тел.

+7 (495) 665-92-35

<http://ksitex.ru/>

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон выдан и признается компанией **KSITEX**, гарантирует бесплатный ремонт продукции **KSITEX**, проданной на территории РФ в соответствии с приведенными гарантийными условиями. Гарантия действует на территории РФ.

Условия:

- Ремонт неисправного изделия осуществляется по предъявлении потребителем гарантийного талона, заполненного четко и правильно вместе с неисправным изделием, товарным или кассовым чеком.
- Изделие с внешними механическими повреждениями не подлежит гарантийной поддержке.
- Настоящая гарантия не действительна в случаях, когда неполадки изделия возникли после продажи его потребителю в следствии нарушения им правил пользования, хранения, транспортировки, изложенных в руководстве по эксплуатации, а так же в результате действия третьих лиц или силы.
- Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия с целью приведения его в соответствие национальным или местным техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в любой другой стране, кроме страны, в которой изделие было первоначально продано.
- Условия гарантии не распространяются на аксессуары, входящие в комплектность изделия.

Настоящая гарантия не распространяется:

- На замену частей в связи с их нормальным износом (лампы, плавкие предохранители, пружины и т.д.).
- Любые адаптации с целью усовершенствования и расширения сферы применения изделия, указанной в руководстве по эксплуатации.

Неправильная эксплуатация, включая, но не ограничиваясь этим следующее:

- Использование изделия не по назначению.
- Установка и эксплуатация изделия, не соответствующего техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в РФ.
- Случайное или ненамеренное попадание инородных предметов, веществ, жидкостей, насекомых во внутренние, либо на внешние части изделия.
- Ремонта, произведенного не уполномоченными на это сервисными центрами.
- Несчастных случаев, механических повреждений, удара молнии, затоплений, пожара, неправильной вентиляции, колебаний напряжения и иных причин находящихся вне контроля, транспортировки.
- Дефектов системы или ее элементов, в которой использовалось данное изделие.
- Неправильное соединение с другими системами.

Настоящая гарантия не ущемляет других законных прав потребителя, предоставляемых ему действующим законодательством РФ.

-Доставка изделия в сервисный центр осуществляется силами и за счет Потребителя .

Демонтаж изделия(при необходимости) осуществляется за счет и силами Потребителя.

Наименование изделия: _____ Дата продажи: _____

Наименование, адрес и печать организации продавца. _____

Изделие проверено в присутствии покупателя. Претензий нет. С условиями гарантии согласен.

Подпись покупателя: _____

Гарантийный срок – _6_ месяцев с момента продажи